



Uporaba tiskalnika Star TSP650



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Regional Centre for
Library Information Systems and
Current Research Information Systems
Regionalni center za knjižnične
informatijske sisteme in informatijske
sisteme o raziskovalni dejavnosti



© IZUM, 2026

IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS, COBISS3, mCOBISS, COBISS+, dCOBISS, COBISS4, SGC, COBISS Lib, COBISS Cat, COBISS Ela so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

KAZALO VSEBINE

1	Uvod	1
2	Namestitev tiskalnika	1
3	Nastavitev gonilnika	1
4	Nastavitev v aplikaciji COBISS Lib.....	4
5	Tiskanje iz PDF-bralnika.....	7

KAZALO SLIK

Slika 1: Videz tiskalnika Star TSP650	1
Slika 2: Poimenovanje gonilnika Star TSP650	1
Slika 3: Lastnosti tiskalnika	2
Slika 4: Privzete nastavitve	2
Slika 5: Dodatne nastavitve.....	3
Slika 6: Izbira velikosti papirja	3
Slika 7: Uporabniški vmesnik COBISS Lib in testiranje povezave.....	4
Slika 8: Uporabniški vmesnik COBISS Lib in logične destinacije.....	4
Slika 9: Urejevalnik logičnih destinacij	5
Slika 10: Izbira tiskalnika.....	6
Slika 11: Osvežitev nastavitvev v uporabniškem vmesniku COBISS Lib.....	6
Slika 12: Tiskanje iz bralnika Adobe Reader.....	7
Slika 13: Prilagoditev strani	7

1 Uvod


V tem dokumentu so podana navodila za uporabo tiskalnika Star TSP650. Tiskalnik je v sistemu COBISS namenjen za tiskanje zadolžnic, računov itd.



Slika 1: Videz tiskalnika Star TSP650

2 Namestitev tiskalnika


Ob priključitvi tiskalnika se gonilniki namestijo samodejno. Če se pojavijo težave pri nameščanju gonilnika, so gonilniki na voljo tudi na uradni spletni strani Star Micronics <https://starmicronics.com/support/>.



Slika 2: Poimenovanje gonilnika Star TSP650


3 Nastavitev gonilnika

Pred tiskanjem prilagodimo nastavitve tiskalnika. Tiskalnik privzeto namreč ne tiska strani, daljših od ene strani formata A4. To izvedemo v **Nadzorni plošči (Control Panel)**, kjer izberemo področje **Naprave in tiskalniki (Devices and Printers)**. Izberemo tiskalnik *Star TSP650 Cutter (TSP654)* in nanj kliknemo z desnim gumbom miške. Med dodatnimi možnostmi izberemo **Lastnosti tiskalnika (Printer properties)**.




Slika 3: Lastnosti tiskalnika

Ko izberemo **Lastnosti tiskalnika (Printer properties)**, se odpre novo okno, v katerem izberemo zavihek **Dodatno (Advanced)** in izberemo možnost **Privzete nastavitve ... (Printing Defaults...)**.




Slika 4: Privzete nastavitve

V novem oknu v zavihku **Postavitev (Layout)** kliknemo gumb **Dodatno ... (Advanced...)**.



Slika 5: Dodatne nastavitve

V oknu pod **Paper Size** v spustnem seznamu izberemo **72mm x Receipt**. Izbiro potrdimo s klikom na gumb **V redu (OK)** in zapremo okno gonilnika tiskalnika.




Slika 6: Izbira velikosti papirja

4 Nastavitev v aplikaciji COBISS Lib


Za uporabo tiskalnikov v COBISS Lib mora biti predhodno nameščena aplikacija COBISS IO: https://www.cobiss.si/priporocena-oprema/doc/Namescanje_COBISS_IO.pdf

Uspešnost namestitve lahko v COBISS Lib preverimo z metodo **Nastavitve in administracija / Strežnik / Povezava s COBISS IO**. Sporočilo *COBISS IO je povezan!* nakazuje, da je bila namestitve uspešna in da lahko nadaljujemo dodajanje tiskalnikov v logične destinacije.




Slika 7: Uporabniški vmesnik COBISS Lib in testiranje povezave

V COBISS Lib izberemo **Nastavitve in administracija / Nastavitve / Logične destinacije**.




Slika 8: Uporabniški vmesnik COBISS Lib in logične destinacije


Odpre se okno **Urejevalnik logičnih destinacij**, v katerem izberemo možnost *Zadolžnica – Izposoja: [privzeti lokalni tiskalnik]* in kliknemo gumb **Uredi**.



Slika 9: Urejevalnik logičnih destinacij


Odpre se okno **Uporabniške destinacije**, v katerem kliknemo gumb **Dodaj tiskalnik**. V novem oknu s spustnega seznama izberemo tiskalnik *Star TSP650*, s katerim nameravamo tiskati zadolžnice.





Slika 10: Izbira tiskalnika

Ko določimo vse nastavitve, vsako izbiro potrdimo s klikom na gumb **V redu**. Na koncu v meniju **Sistem** izberemo **Osveži nastavitve**.




Slika 11: Osvežitev nastavitve v uporabniškem vmesniku COBISS Lib

Če želimo z istim tiskalnikom tiskati račune, je postopek enak, kot je opisano v predhodnih korakih, s to razliko, da nastavimo logično destinacijo *Račun – Izposoja*.


5 Tiskanje iz PDF-bralnika

Kadar izvajamo direktno tiskanje iz PDF-dokumenta na izbrani tiskalnik, to storimo tako, da izberemo **Datoteka (File)** in nato **Natisni ... (Print...)**.



Slika 12: Tiskanje iz bralnika Adobe Reader

Pod **Tiskalnik** izberemo *Star TSP650 Cutter* in označimo **Dejanska velikost (Actual size)**.



Slika 13: Prilagoditev strani

